



*

Posizione di base per montante audio analogico
Ausgangsposition für die Audio-Analog-Steigleitung
 Position de base pour montant son analogique
Base position for analog audio riser
 Posición de base para montante audio analógico
Basisstand van de analoge audio aftakking
 Posição de base para montante audio analógico.
 Βασική θέση για πλα"σιο αναλογικού αθδιο.



*

Per collegamento a montante video analogico
 spostare il commutatore SW1 nella posizione 1
Zur Verbindung mit der video-anlogen Steigleitung,
Schalter SW1 auf 1 positionieren
 Pour raccordement au montant vidéo analogique
 déplacer le commutateur SW1 sur la position 1
For connection to the analog video riser turn SW1
from base position to 1 position.
 Para conectar al montante v'део analógico, mover
 el conmutador SW1 en la posición 1.
 Zet omschakelaar SW1 op stand 1 om verbinding te
 maken met de analoge videokabel
 Para ligação ao montante v'део analógico
 desloque o comutador SW1 para a posição 1
 Για σύνδεση σε πλα"σιο αναλογικού β"ντεο
 μετακινε"τε το μεταλλακτήρα SW1 στη θέση 1



*

Per il collegamento a montante audio o video
 digitale spostare il commutatore SW1 nella
 posizione 3

Zur Verbindung mit der video-digitalen Steigleitung,
Schalter SW1 auf 3 positionieren

Pour raccordement au montant audio ou vidéo
 numérique déplacer le commutateur SW1 sur
 la position 3

For connection to the digital audio or video riser turn
SW1 from base position to 3 position.

Para conectar al montante audio o v'део digital,
 mover el conmutador SW1 en la posición 3.

Zet omschakelaar SW1 op stand 3 om verbinding
te maken met de digitale video- of audiokabel

Para ligação ao montante audio ou v'део digital
 desloque o comutador SW1 para a posição 3

Για τη σύνδεση σε πλα"σιο ψηφιακού audio
 ή β"ντεο μετακινε"τε το μεταλλακτήρα SW1
 στη θέση 3

A= Pulsante di chiamata al piano.
Etagenruftaste.
 Poussoir d'appel à l'étage.
Call pushbutton at the floor.
 Pulsador de llamada al piso.
Drukknop oproep verdieping.
 Botão para chamar o andar.
 Κουμπ" κλήσης στον όροφο