

I

pag.4

CODICE CHIAVE
* *

- digitare il codice di apertura
serratura di **5** cifre
(codice preimpostato in
produzione 12345)

1

pag.13

KODICE :

- digitare il nuovo codice
a **5** cifre per aprire la porta

D

seite.24

SCHLÜSSELKODE
* *

- **5** stelliger Kode eingeben,
um das Schloß zu öffnen

seite.33

KODE :

- Neuer **5** stelliger Kode
eingeben um das schloß
zu öffnen

F

page.44

CODE CLE
* *

- taper le code d'ouverture
serrure de **5** chiffres
(code prédéfini 12345)

page.53

CODE :

- taper le nouveau code à **5**
chiffres pour ouvrir la serrure

GB

page 64

KEY CODE
* □ *

- type in the **5** digit lock opening code (preset code: 12345)

page 73

CODE : □

- type in the new **5** digit code to open the lock

E

pàg.84

CODIGO CLAVE
* □ *

- teclear el código de apertura cerradura de **5** cifras (código preestablecido 12345)

pàg.93

CODIGO : □

- teclear el nuevo código de **5** cifras para abrir la cerradura

NL

blz.104

SLEUTELCODE
* □ *

- de code van **5** cijfers voor het openen van het slot intoetsen (de fabrieksinstelling van de code is "12345")

blz.113

CODE : □

- Toets het nieuwe **5** cijferige wachtwoord in om het deurslot te openen