




- Posizione di base per il montante video analogico
- Basis für analoge Video-Steigleitung
- Position de base pour la colonne montante vidéo analogique
- Base position for the analogue video riser
- Posición base para el montante vídeo analógico
- Standardpositie van de opgaande analoge videokabel
- Posição de base para o montante vídeo analógico
- Θέση βάσης για την ανάρτηση αναλογικού βίντεο

- Per il collegamento al montante video digitale spostare entrambi i commutatori sulla posizione D
- Zum Anschluss an die digitale Video-Steigleitung, beide Schalter auf Position D stellen
- Pour le raccordement à la colonne montante vidéo numérique déplacer les deux commutateurs sur la position D
- For the connection to the digital video riser move both the changeover switches to position D
- Para la conexión al montante vídeo digital, lleve ambos conmutadores a la posición D
- Voor de aansluiting op de digitale videokabel, zet u beide schakelaars op stand D
- Para a conexão ao montante do vídeo digital desloque ambos os comutadores para a posição D
- Για τη σύνδεση στην ανάρτηση ψηφιακού βίντεο μετατοπίστε αμφότερους τους μεταγωγείς στη θέση D



- Posizione di base per il montante video analogico
- Basis für analoge Video-Steigleitung
- Position de base pour la colonne montante vidéo analogique
- Base position for the analogue video riser
- Posición base para el montante vídeo analógico
- Standaardpositie van de opgaande analoge videokabel
- Posição de base para o montante vídeo analógico
- Θέση βάσης για την ανάρτηση αναλογικού βίντεο

- Per il collegamento al montante video digitale spostare entrambi i commutatori sulla posizione D
- Zum Anschluss an die digitale Video-Steigleitung, beide Schalter auf Position D stellen
- Pour le raccordement à la colonne montante vidéo numérique déplacer les deux commutateurs sur la position D
- For the connection to the digital video riser move both the changeover switches to position D
- Para la conexión al montante vídeo digital, lleve ambos conmutadores a la posición D
- Voor de aansluiting op de digitale videokabel, zet u beide schakelaars op stand D
- Para a conexão ao montante do vídeo digital desloque ambos os comutadores para a posição D
- Για τη σύνδεση στην ανάρτηση ψηφιακού βίντεο μετατοπίζετε αμφότερους τους μεταγωγείς στη θέση D